

Перегородка Scala



СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ: Перегородка Scala Внутри Проёма

Система без обрамления проема	Глубина проема (b пр)		Высота проема (h пр)		Ширина проема (l пр)	
	мм.		мм.		мм.	
	min	max	min	max	min	max
Каскад Две створки	122	∞	2005	3105	1187	2587
Каскад Три створки	167	∞	2005	3105	1762	3862
Двойной каскад (четыре створки)	122	∞	2005	3105	2364	5164

2 створки

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки l Ств x h Ств	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема l пр x h пр	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления		
Формула расчета: $l \text{ Ств} = (l \text{ пр} + 13) : 2$ $h \text{ Ств} = h \text{ пр} - 105$	Формула расчета: $l \text{ пр} = l \text{ Ств} \times 2 - 13$ $h \text{ пр} = h \text{ Ств} + 105$	Формула расчета: $h \text{ ЗБ} = h \text{ Ств} + 115$ $h \text{ ЗБ} = h \text{ пр} + 10$	Формула расчета: $l \text{ ЗБ} = l \text{ пр}$
600+600x1900	1187 x 2005	2015	1187
700+700x1900	1387 x 2005	2015	1387
800+800x1900	1587 x 2005	2015	1587
900+900x1900	1787 x 2005	2015	1787

ООО «СОФЬЯ»

Tel./Fax: +7 (495) 775-7534 / +7 (48235) 583-02 - www.sofiadoors.com - info@sofiadoors.com

Система менеджмента качества ООО «Софья» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 (GOST ISO 9001-2011)

600+600x2000	1187x 2105	2115	1187
700+700x2000	1387 x 2105	2115	1387
800+800x2000	1587x 2105	2115	1587
900+900x2000	1787 x 2105	2115	1787
600+600x2100	1187 x 2205	2215	1187
700+700x2100	1387 x 2205	2215	1387
800+800x2100	1587 x 2205	2215	1587
900+900x2100	1787 x 2205	2215	1787
600+600x2200	1187 x 2305	2315	1187
700+700x2200	1387 x 2305	2315	1387
800+800x2200	1587 x 2305	2315	1587
900+900x2200	1787 x 2305	2315	1787
600+600x2300	1187 x 2405	2415	1187
700+700x2300	1387 x 2405	2415	1387
800+800x2300	1587 x 2405	2415	1587
900+900x2300	1787 x 2405	2415	1787

3 створки

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки $l \text{ Ств} \times h \text{ Ств}$	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема $l \text{ пр} \times h \text{ пр}$	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления		
Формула расчета: $l \text{ Ств} = (l \text{ пр} + 38) : 3$ $h \text{ Ств} = h \text{ пр} - 105$	Формула расчета: $l \text{ пр} = l \text{ Ств} \times 3 - 38$ $h \text{ пр} = h \text{ Ств} + 105$	Формула расчета: $h \text{ ЗБ} = h \text{ Ств} + 115$ $h \text{ ЗБ} = h \text{ пр} + 10$	Формула расчета: $l \text{ ЗБ} = l \text{ пр}$
600+600+600x1900	1762 x 2005	2015	1762
700+700+700x1900	2062 x 2005	2015	2062
800+800+800x1900	2362 x 2005	2015	2362
900+900+900x1900	2662 x 2005	2015	2662
600+600+600x2000	1762 x 2105	2115	1762
700+700+700x2000	2062 x 2105	2115	2062
800+800+800x2000	2362 x 2105	2115	2362
900+900+900x2000	2662 x 2105	2115	2662
600+600+600x2100	1762 x 2205	2215	1762
700+700+700x2100	2062 x 2205	2215	2062
800+800+800x2100	2362 x 2205	2215	2362
900+900+900x2100	2662 x 2205	2215	2662
600+600+600x2200	1762 x 2305	2315	1762
700+700+700x2200	2062 x 2305	2315	2062
800+800+800x2200	2362 x 2305	2315	2362
900+900+900x2200	2662 x 2305	2315	2662
600+600+600x2300	1762 x 2405	2415	1762
700+700+700x2300	2062 x 2405	2415	2062
800+800+800x2300	2362 x 2405	2415	2362
900+900+900x2300	2662 x 2405	2415	2662

2x2 створки

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки $l \text{ Ств} \times h \text{ Ств}$	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема $l \text{ пр} \times h \text{ пр}$	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления		
Формула расчета: $l \text{ Ств} = (l \text{ пр} + 36) : 4$ $h \text{ Ств} = h \text{ пр} - 105$	Формула расчета: $l \text{ пр} = l \text{ Ств} \times 4 - 36$ $h \text{ пр} = h \text{ Ств} + 105$	Формула расчета: $h \text{ ЗБ} = h \text{ Ств} + 115$ $h \text{ ЗБ} = h \text{ пр} + 10$	Формула расчета: $l \text{ ЗБ} = l \text{ пр}$
600+600+600+600x1900	2364 x 2005	2015	2364
700+700+700+700x1900	2764 x 2005	2015	2764
800+800+800+800x1900	3164 x 2005	2015	3164
900+900+900+900x1900	3564 x 2005	2015	3564
600+600+600+600x2000	2364 x 2105	2115	2364
700+700+700+700x2000	2764 x 2105	2115	2764
800+800+800+800x2000	3164 x 2105	2115	3164
900+900+900+900x2000	3564 x 2105	2115	3564
600+600+600+600x2100	2364 x 2205	2215	2364
700+700+700+700x2100	2764 x 2205	2215	2764

800+800+800+800x2100	3164 x 2205	2215	3164
900+900+900+900x2100	3564x 2205	2215	3564
600+600+600+600x2200	2364 x 2305	2315	2364
700+700+700+700x2200	2764 x 2305	2315	2764
800+800+800+800x2200	3164 x 2305	2315	3164
900+900+900+900x2200	3564 x 2305	2315	3564
600+600+600+600x2300	2364 x 2405	2415	2364
700+700+700+700x2300	2764 x 2405	2415	2764
800+800+800+800x2300	3164 x 2405	2415	3164
900+900+900+900x2300	3564 x 2405	2415	3564

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ: Перегородка Scala Купе

Система без обрамление проема	Глубина проема (b пр) мм.		Высота проема (h пр) мм.		Ширина проема (l пр) мм.	
	min	max	min	max	min	max
Одна створка	70	∞	1898	2998	550	1250
Две створки	70	∞	1898	2998	1152	2552
Двойной каскад	70	∞	1898	2998	2302	5102

1 створка

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки $l_{Ств} \times h_{Ств}$	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема $l_{пр} \times h_{пр}$	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления		
Формула расчета: $l_{Ств} = l_{пр} + 50$ $h_{Ств} = h_{пр} + 2$	Формула расчета: $l_{пр} = l_{Ств} - 50$ $h_{пр} = h_{Ств} - 2$	Формула расчета: $h_{ЗБ} = h_{Ств} + 20$ $h_{ЗБ} = h_{пр} + 22$	Формула расчета: $l_{ЗБ} = l_{пр} \times 2 - 2$
600x1900	550 x 1898	1920	1098
700x1900	650 x 1898	1920	1298
800x1900	750 x 1898	1920	1498
900x1900	850 x 1898	1920	1698
600x2000	550 x 1998	2020	1098
700x2000	650 x 1998	2020	1298
800x2000	750 x 1998	2020	1498
900x2000	850 x 1998	2020	1698
600x2100	550 x 2098	2120	1098
700x2100	650 x 2098	2120	1298
800x2100	750 x 2098	2120	1498
900x2100	850 x 2098	2120	1698
600x2200	550 x 2198	2220	1098
700x2200	650 x 2198	2220	1298
800x2200	750 x 2198	2220	1498
900x2200	850 x 2198	2220	1698
600x2300	550 x 2298	2320	1098
700x2300	650 x 2298	2320	1298
800x2300	750 x 2298	2320	1498
900x2300	850 x 2298	2320	1698

2 створки

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки $l_{Ств} \times h_{Ств}$	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема $l_{пр} \times h_{пр}$	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h _{ЗБ})	Длина закладного бруса (l _{ЗБ})
	Без обрамления		
Формула расчета: $l_{Ств} = (l_{пр} + 48) : 2$ $h_{Ств} = h_{пр} + 2$	Формула расчета: $l_{пр} = l_{Ств} \times 2 - 48$ $h_{пр} = h_{Ств} - 2$	Формула расчета: $h_{ЗБ} = h_{Ств} + 20$ $h_{ЗБ} = h_{пр} + 22$	Формула расчета: $l_{ЗБ} = l_{пр} \times 2 - 113$
600+600x1900	1152 x 1898	1920	2191
700+700x1900	1352 x 1898	1920	2591
800+800x1900	1552 x 1898	1920	2991
900+900x1900	1752 x 1898	1920	3391
600+600x2000	1152 x 1998	2020	2191
700+700x2000	1352 x 1998	2020	2591
800+800x2000	1552 x 1998	2020	2991
900+900x2000	1752 x 1998	2020	3391
600+600x2100	1152 x 2098	2120	2191
700+700x2100	1352 x 2098	2120	2591
800+800x2100	1552 x 2098	2120	2991
900+900x2100	1752 x 2098	2120	3391
600+600x2200	1152 x 2198	2220	2191
700+700x2200	1352 x 2198	2220	2591
800+800x2200	1552 x 2198	2220	2991
900+900x2200	1752 x 2198	2220	3391
600+600x2300	1152 x 2298	2320	2191
700+700x2300	1352 x 2298	2320	2591
800+800x2300	1552 x 2298	2320	2991
900+900x2300	1752 x 2298	2320	3391

2x2 створки

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки $l_{Ств} \times h_{Ств}$	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема $l_{пр} \times h_{пр}$	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h _{ЗБ})	Длина закладного бруса (l _{ЗБ})
	Без обрамления		
Формула расчета: $l_{Ств} = (l_{пр} + 98) : 4$ $h_{Ств} = h_{пр} + 2$	Формула расчета: $l_{пр} = l_{Ств} \times 4 - 98$ $h_{пр} = h_{Ств} - 2$	Формула расчета: $h_{ЗБ} = h_{Ств} + 20$ $h_{ЗБ} = h_{пр} + 22$	Формула расчета: $l_{ЗБ} = l_{пр} + 56$
600+600+600+600x1900	2302 x 1898	1920	2358
700+700+700+700x1900	2702 x 1898	1920	2758
800+800+800+800x1900	3102 x 1898	1920	3158
900+900+900+900x1900	3502 x 1898	1920	3558
600+600+600+600x2000	2302 x 1998	2020	2358
700+700+700+700x2000	2702 x 1998	2020	2758
800+800+800+800x2000	3102 x 1998	2020	3158
900+900+900+900x2000	3502 x 1998	2020	3558
600+600+600+600x2100	2302 x 2098	2120	2358
700+700+700+700x2100	2702 x 2098	2120	2758
800+800+800+800x2100	3102 x 2098	2120	3158
900+900+900+900x2100	3502 x 2098	2120	3558
600+600+600+600x2200	2302 x 2198	2220	2358
700+700+700+700x2200	2702 x 2198	2220	2758
800+800+800+800x2200	3102 x 2198	2220	3158
900+900+900+900x2200	3502 x 2198	2220	3558
600+600+600+600x2300	2302 x 2298	2320	2358
700+700+700+700x2300	2702 x 2298	2320	2758
800+800+800+800x2300	3102 x 2298	2320	3158
900+900+900+900x2300	3502 x 2298	2320	3558